



Önceden karıştırılmış kök kanal dolgu malzemesi



VERICOM CO., LTD.

Dental Malzemeler

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

vericom@vericom.co.kroverseas@vericomdental.com

www.vericom.co.kr

Telif Hakkı @VERICOM. Tüm hakları saklıdır.

Tanım

Well-Root PT, pulpa kaplama, kalıcı kök kanalı onarımı ve dolgusu için geliştirilmiş, önceden karıştırılmış bir biyoseramik macundur. Well-Root PT, kalsiyum alüminosilikat çimentosu, sıvı ve çeşitli bileşik parçacıklarının karışımını içeren kapsül tarafından iletilir. İlave su ile karıştırma işlemine gerek kalmadan kökte yerleşir.

Bileşim

- Kalsiyum alüminosilikat bileşiği
- Zirkonyum kaide
- Kıvam arttırıcı madde

Sertleşme süresi

Sertleşme süresi ISO 6876:2012'ye göre ölçüldüğünde 25 dakikanın altındadır. Nemli bir ortamda sertleşme süresi 10 dakikanın altında olabilir. Kuru bir ortamda sertleşme süresi gecikebilir.

Kullanım Endikasyonları

- Pulpa Kapatma
- Kök Perforasyonunun Onarımı
- Kök Rezorpsiyonunun Onarımı
- Kök Uç Dolgusu
- Apeksifikasyon

Önerilen prosedür

Kapsül

1. Well-Root PT'yi uygulamadan önce üründe herhangi bir hasar veya kusur olup olmadığını kontrol edin.
2. Kapsülü tabancaya yerleştirin ve kapsül kapağını kapsülden çıkarın.
3. Kapsülden uygun miktarda malzeme çıkarmak için tetiği yavaşça çekin. Ve malzemeyi tedavi edilen alana sıkıca paketleyin.
4. Uygulamaya bağlı olarak Well-Root PT kapsül tabancası, taşıyıcı veya spatula ile uygulanabilir. Well-Root PT yerleştirildikten sonra malzemeyi uygulama yapılan alana sıkıca paketleyin.
5. Tedaviyi uygun yöntemlere göre tamamlayın.

Pulpa Kapatma

[Dolaylı]

1. Dolaylı pulpa kaplaması normal pulpa veya geri dönüşümlü pulpitis için en iyi tedavi yöntemidir. Geri dönüşümsüz pulpitis için indirekt pulpa kapatma girişiminde bulunmayın.
2. Dişi bir lastik örtü ile izole edin ve yüksek hızlı bir frez kullanarak kavite hazırlığını tamamlayın.
3. Düşük hızda yuvarlak bir frez ve/veya el ekskavatörü kullanarak tüm enfekte çürük alanları çıkarın.
4. Pulpa açığa çıkmadan önce kavite preparasyonunun iç yüzeyini durulayın. Aşırı nemi veya kanamayı kuru bir pamuk peletle giderin.
5. Yeterli miktarda Well-Root PT'yi dentin tabanına yerleştirin ve materyali sağlam dentin üzerine yayılacak şekilde paketleyin. Fazlalığı bir el ekskavatörü, mikro fırça veya pamuk topakla temizleyin.
6. Wet-Root PT'yi ince bir cam iyonomer siman tabakasıyla kaplayın ve lateral dentin boşluğu duvarına kadar uzatın. Restorasyona üreticinin talimatlarına göre devam edin.
7. Kavite tabanının dentin kalınlığı çok ince ise, kompozit rezin sistemi ile son restorasyon öncesinde klinik semptomlardaki değişikliklerin detaylı olarak takip edilmesi önerilir.
8. Restorasyondan sonra her 3-6 ayda bir röntgen çekerek pulpa canlılığını değerlendirin.

[Doğrudan]

1. Dişi bir lastik örtü ile izole edin ve yüksek hızlı bir frez kullanarak kavite hazırlığını tamamlayın.
2. Düşük hızda yuvarlak bir frez ve/veya el ekskavatörü kullanarak tüm çürükleri giderin.
3. Pulpa ortaya çıktıktan sonra kaviteyi ve pulpaya maruz kalan bölgeyi NaOCI ile durulayın. Kanama meydana gelirse, NaOCI veya steril salinle nemlendirilmiş bir pamuk peletini pulpa ekspozürü üzerine yavaşça yerleştirerek hemostaz sağlayın.
4. Uygun bir alet kullanarak yeterli miktarda Well-Root PT'yi çekimin üzerine yerleştirin ve malzemeyi paketleyin. Fazlalığı bir mikro fırça veya pamuk topakla giderin.
5. Well-Root PT'yi, açık alanı çevreleyen lateral dentin üzerine uzanan ince bir cam iyonomer siman tabakasıyla kaplayın. Restorasyona üreticinin talimatlarına göre devam edin.
6. Kompozit reçine sistemi ile nihai restorasyon öncesinde klinik semptomlardaki değişikliklerin detaylı olarak takip edilmesi önerilir.

7. Restorasyondan sonra her 3-6 ayda bir röntgen çekerek pulpa canlılığını değerlendirin.

Kök Perforasyonunun/Rezorpsiyonunun Onarımı

1. Dişi bir lastik örtüyle izole edin. Uygun aletler kullanarak kök kanalını debride edin ve NaOCI ile yıkayın.
2. Alanı bir hafta boyunca dezenfekte etmek için $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 'yi kök kanalına yerleştirin
3. Bir sonraki ziyaretinizde dişi bir lastik örtü kullanarak izole edin ve $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 'yi çıkarın.
4. Aşırı nemi kağıt noktalarla kontrol edin. Kök kanalını izole edin ve perforasyonu tanımlayın.
5. Bir plugger veya paper point gibi uygun aletler kullanarak perforasyona Well-Root PT uygulayın.
6. Well-Root PT'nin yeterli yerleşimini bir röntgen kullanarak kontrol edin. Değilse malzemeyi çıkarın ve uygulamayı tekrarlayın.
7. Islak bir pamuk topağının sıkılmasıyla hazırlanan nemli bir pamuk topakını kök kanalına sürün ve kök kanalını 4 saatten fazla geçici restorasyonla kapatın.
8. 4 saat sonra veya bir sonraki ziyaretinizde dişi bir lastik örtüyle izole edin ve malzemenin tam olarak sertleşip yerleşmediğini inceleyin. Değilse malzemeyi çıkarın ve uygulamayı tekrarlayın.
9. Well-Root PT tam olarak ayarlanmışsa tedaviyi tamamlamak için kök kanalını doldurun.

Kök Ucu Dolgusu

1. Kök ucuna erişim sağlayın ve kökü bir cerrahi frezle rezeke edin.
2. Ultrasonik uç kullanarak 3-5 mm derinliğinde kök ucu boşluğunu hazırlayın.
3. Alanı izole edin ve aşırı nemi kağıt noktalarla kontrol edin. Kanamayı uygun bir yöntemle kontrol altına alın.
4. Uygun aletleri kullanarak Well-Root PT'yi kök kanalına uygulayın.
5. Fazla malzemeyi çıkarın ve kökün yüzeyini temizleyin.
6. Well-Root PT'nin yeterli yerleşimini bir röntgen kullanarak kontrol edin.

Apeksifikasyon

1. Dişi bir lastik örtüyle izole edin. Uygun aletler kullanarak kök kanalını debride edin ve NaOCI ile yıkayın.
2. Kök kanalını kağıt noktalarla kurulaşın ve alanı dezenfekte etmek için $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 'yi kök kanalına yerleştirin. Kök kanalını geçici restorasyonla bir hafta süreyle kapatın
3. Bir sonraki ziyaretinizde dişi bir lastik örtü kullanarak izole edin ve $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 'yi çıkarın. Uygun aletler kullanarak kök kanalını temizleyin ve NaOCI ile yıkayın.
4. Well-Root PT'yi plugger veya paper point gibi uygun aletler kullanarak kök kanalına uygulayın. Well-Root PT'nin 3[^]-,5 mm'lik apikal bariyerini oluşturun.
5. Fazla malzemeyi çıkarın ve kökün yüzeyini temizleyin.
6. Well-Root PT'nin yeterli yerleşimini bir röntgen kullanarak kontrol edin. Değilse malzemeyi çıkarın ve uygulamayı tekrarlayın.
7. Well-Root PT tamamen ayarlanmışsa tedaviyi tamamlamak için kök kanalını doldurun.

Saklama

1. Well-Root PT'yi serin bir yerde (10ila 25°C arasında) saklayın. Doğrudan güneş ışığından kaçının.

2. Well-Root PT'yi kullanmadığınızda lütfen her poşeti kapalı tutun.

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Malzemenin cilt ve gözlerle temasından kaçının. Malzemenin cilde temas etmesi durumunda derhal bir sünger veya pamukla çıkarın ve ardından akan su altında yıkayın. Gözlerle teması halinde derhal akan suyun altında yıkayın ve tıbbi yardıma başvurun.
5. Well-Root PT'yi kök kanalına aşırı güç uygulayarak uygulamayın; aksi takdirde hasar meydana gelebilir.
6. Bu ürünü, ürünün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanmayın.
7. Uygulamadan önce poşette kusur olup olmadığını kontrol edin. Paket hasarlıysa kullanmayın.
8. Yutmayınız ve yutmayınız.
9. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
10. Yalnızca tek kullanım içindir. Kirlenmeyi önlemek için tekrar kullanmayın.

Sembol

				
Son kullanma tarihi	Parti kodu	Kullanım talimatlarına bkz.	Katalog numarası	Steril değil
				
Sıcaklık limiti	Üretici	Üretim tarihi	Yeniden kullanmayınız	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.
www.vericom.co.kr



KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77,

VERICOM USA, INC.

48, Toegyegongdan 1-gil,
Chuncheon-Si, Gangwon-Do,
Korea
Tel : +82-31-441-2881 / Fax :
+82-31-441-2883
vericom@vericom.co.kr /
overseas@vericomdental.com

65760 Eschbom,
Germany

22541 Aspen St.
Suite A Lake Forest,
CA 92630 USA
Tel : +1-949-317-
3011
Fax : +1-949-317-
3012

Veriliş Tarihi: 27.08.2021 - IFUE5E (Rev.6) - SJY